



Indução - Decapar - Descolar



- » Descolar adesivos e autocolantes na carroçaria.
- » Retirar vidros colados sem deformar a guarnição.
- » Retirar juntas vedantes.
- » Descolar peças enferrujadas (roscas, parafusos, etc).
- » Outros usos em que seja necessário dár calor.

INCLUIDO:
051294
Cunhas



INCLUIDO:
053373
Decapador



Protetor (x5)
+ Cola Stick
053854

INCLUIDO:
055490
Pedal de controlo



Protetor (x10)
+ Cola Stick
053847



INCLUIDO:
053366
Aquecimento



INCLUIDO:
053359
Descolador



Opções:

051331
Carro



052284
Suporte
cabos

GYSDUCTION AUTO

2 400 W

PFC FV Com acessórios:
053380

 60974/1	053380	
	GYSDUCTION AUTO	

 60974/1	 50 Hz 110V, 1~ 230V, 1~	 A 25 16	 W 2 400	Freq. kHz 35 +120	Tecnologia Integrada		 Líquido de Arrefecimento —	Cabo L (m)		 cm 21,5 x 35,5 x 27	 kg 7,2
					PFC	FV		 Indutor			
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2,5		