



TPMS - Válvulas e Kits de Reparação



Válvula AUTEL TPMS 433 MHz (Europa) - **METAL**
Utilização em veículos ligeiros e comerciais ligeiros



Válvula AUTEL TPMS 433 MHz (Europa) - **BORRACHA**
Utilização em veículos "todo o terreno" e pesados

Diagrama
Válvula TPMS
METAL





Diagrama
Válvula TPMS
BORRACHA



Constituição do Kit de reparação:

TPMSKIT1 = 1+3+5+6+7

Constituição do Kit de reparação:

TPMSKIT2 = 3

Constituição do Kit de reparação:

TPMSKIT3 = 4+5+6+7

Constituição do Kit de reparação:

TPMSKIT4 = 1 (10 unidades)

Constituição do Kit de reparação:

TPMSKIT5 = A+7B

